CELESTE



Schnellstartanleitung - Cisco ATA 191 / ATA 192

Dieser analoge Telefonadapter ist **von Celeste vorkonfiguriert**: Am Gerät müssen weder SIP-Einstellungen noch eine URL eingegeben werden. Er ermöglicht den Anschluss von bis zu **2** analogen Telefonen oder Faxgeräten (2 Telefonanschlüsse): **1 SIP-Konto und 1 Durchwahlnummer (DDI)**, also eine Nummer pro Anschluss.

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang und Ihre Nummer

1.1. Prüfen Sie, ob Sie den Adapter (ATA 191 oder ATA 192), sein 5-V-DC-Netzteil und ein Ethernet-Kabel haben.
1.2. Belassen Sie den Adapter unverändert: Setzen Sie ihn nicht zurück (RESET-Taste oder Code über die Tastatur). Nach einem Zurücksetzen kann er sich nicht mehr selbst konfigurieren und muss von Celeste neu konfiguriert werden.

2. Installieren Sie den Adapter

2.1. Schliessen Sie das Ethernet-Kabel zwischen Ihrer Box oder Ihrem Router und dem Anschluss **NETWORK** des Adapters an (beim ATA 192 können Sie über den Anschluss **ETHERNET** zusätzlich einen Computer anschliessen).
2.2. Schliessen Sie das Netzteil an den Anschluss **DC 5V POWER** des Adapters und dann an die Steckdose an.
2.3. Warten Sie einige Minuten (bis zu **10 Minuten**): Die LED **Power** blinkt beim Start langsam grün und leuchtet dann **dauerhaft grün**. Trennen Sie den Adapter in dieser Zeit nicht vom Strom.
2.4. Bereit: Die LED des betreffenden Telefonanschlusses (**Phone 1** oder **Phone 2**) leuchtet **dauerhaft grün**.
2.5. Schliessen Sie Ihr analoges Telefon oder Faxgerät (RJ11-Kabel) an den Anschluss **PHONE 1** an (oder an **PHONE 2** für ein zweites Gerät) und heben Sie ab: Sie hören den Wählton.

ℹ️ Für ein Faxgerät: Schliessen Sie es direkt am Adapter an, ohne Verlängerung, zusätzliche Dose oder Verteiler. Einige Faxgeräte sind nicht mit IP-Telefonie kompatibel: Wenden Sie sich bei Problemen beim Senden oder Empfangen an den Celeste-Support.

3. Nutzen Sie Ihren Adapter

3.1. Die 2 Telefonanschlüsse verwalten **1 SIP-Konto + 1 Durchwahlnummer (DDI)** (eine Nummer pro Anschluss). Ist nur eine Nummer konfiguriert, verwenden Sie den Anschluss **PHONE 1**.
3.2. LED **Phone 1 / Phone 2**: dauerhaft grün = Leitung bereit (Hörer aufgelegt); langsam grün blinkend = Hörer abgehoben; **3-mal schnelles Blinken, wiederholt** = die Leitung konnte sich nicht registrieren; aus = Anschluss nicht konfiguriert.
3.3. LED **Power**: 3-mal schnelles Blinken, wiederholt = Startfehler; aus = keine Stromversorgung. LED **Network**: blinkt bei Datenübertragung, aus = keine Verbindung.
3.4. Abmessungen 100 x 100 x 28 mm: flach aufstellen oder an der Wand befestigen.

Brauchen Sie Hilfe?

A.1 **Adapter konfiguriert sich nicht**: Prüfen Sie, ob das Ethernet-Kabel am Anschluss **NETWORK** angeschlossen ist (LED Network leuchtet oder blinkt) und ob Ihr Internetzugang funktioniert. Trennen Sie dann den Adapter einige Sekunden vom Strom und schliessen Sie ihn wieder an.

A.2 **Prüfen, ob der Adapter eine IP-Adresse hat**: Heben Sie mit einem an **PHONE 1** angeschlossenen Telefon ab und wählen Sie ******** und dann **110#**: Eine Stimme nennt die IP-Adresse des Adapters. Verwenden Sie keinen anderen Code und ändern Sie nichts am Adapter. Teilen Sie diese Adresse bei Bedarf dem Celeste-Support mit.

A.3 **Nach einem Zurücksetzen**: Wenden Sie sich an den Celeste-Support, der Adapter muss von unseren Teams neu konfiguriert werden.

A.4 **Weboberfläche**: Der Zugriff ist dem Celeste-Support vorbehalten.

A.5 **Dokumentation des Herstellers**: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cata/19x/3PCC/english/user-guide/at1x_b_ata191-ata192-user-mpp.pdf

A.6 **Celeste-Support**: https://www.celeste.fr und https://www.celeste.ch