



Votre Gigaset N670IP PRO se **configure automatiquement**. Aucun réglage SIP / combiné DECT n'est à faire localement.  
<https://www.gigaset-config.com/> ( admin / admin en accès par défaut) permet de voir les équipements Gigaset sur votre LAN.

## 1. Configurez vos numéros dans le Kiosk

- Avant de brancher la station : configurez vos comptes SIP et vos combinés dans le **Kiosk** (*Mes services > Téléphonie > Gérer mes téléphonies IP*).
- Au moins 1 compte + 1 combiné DECT pro sont nécessaires pour déclencher l'auto configuration.

⚠ Actuellement : **1 compte SIP = 1 combiné DECT**. Passera à 1 compte SIP pour 2 combinés une fois le développement #298895 réalisé.

## 2. Installez la station de base

- Branchez-la en Ethernet PoE (classe 1). Adaptateur secteur non fourni en option.
- Patiencez **jusqu'à 10 minutes** (mise à jour firmware automatique). Ne débranchez rien — diodes : voir tableau dans « Besoin d'aide ? ».
- Prête : **bleu + vert fixe**. Autre couleur ? Vérifiez la config **Kiosk**, puis reset en bleu/bleu (voir « Besoin d'aide ? »).

## 3. Enregistrez vos combinés DECT

- Insérez les piles du combiné et démarrez le combiné.
- Dans le **Kiosk** (*Mes services > Téléphonie > Gérer mes téléphonies IP -> Matériels multi-comptes*), appuyez sur le bouton "DECT" (Ouvrir l'enregistrement pendant 10 minutes)
- (seulement pour le 1er combiné) Redémarrer la borne DECT et attendez au moins 2 minutes (cela force la synchronisation de la configuration, une fois le 1er combiné fonctionnel, l'ouverture de l'appairage DECT depuis le Kiosk sera en temps réel ). L'alternative consiste à ouvrir l'enregistrement DECT depuis l'interface web de la borne (*PARAMETRES / Appareil mobiles / Centre d'enregistrement / Démarrer maintenant*)
- Sur le combiné : sélectionnez « **Register** ». PIN : **0000**.
- Votre numéro ou nom s'affiche (configurable depuis le Kiosk): vous pouvez appeler.
- (optionnel) Installez la mise à jour du combiné si disponible (*Menu / Réglages / Système / Mise à jour combiné*).
- Répétez pour chaque combiné supplémentaire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES — UTILES SEULEMENT DANS CERTAINS CAS, PAS NÉCESSAIRES POUR UNE INSTALLATION SIMPLE

## 4. Plusieurs stations pour plus de couverture ? (Cluster DECT)

Jusqu'à 3 N670IP = un cluster DECT (« Mini MultiCell »). Plus de 3 antennes : utilisez le N870IP PRO. Capacité N670IP (sans licence) : max 3 bases, max 20 combinés, max 8 appels simultanés. Détails :

[https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#Difference\\_Between\\_Small\\_and\\_Medium\\_and\\_Large\\_Installation](https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#Difference_Between_Small_and_Medium_and_Large_Installation)

Un cluster demande un audit du site et une config supplémentaire. Un cluster mal configuré/installé sera instable ou non fonctionnel.

- Par défaut un N670IP est en mode Manager, vous devez donc passer les antennes N670IP supplémentaires n°2 et n°3 en mode antenne :
  - En vous connectant sur les 2 antennes via <https://www.gigaset-config.com/> (*PARAMETRES / Système / Redémarrage et réinitialisation / Réinitialiser l'appareil en mode "Base uniquement"*)
  - Ou via le bouton blanc de la base (voir « Changer le mode de l'antenne » dans Besoin d'aide) jusqu'à obtenir 1 seule diode verte.
- Quand une base est en mode antenne (une diode verte seule), vous ne pourrez plus vous connecter dessus avec un navigateur (401 Unauthorized), elle est gérée depuis le manager
- Connectez vous sur la base principale via <https://www.gigaset-config.com>
- Configurer le cluster dans le menu (*PARAMETRES / Stations de base / Administration puis Synchronisation*) en suivant la documentation <https://pro-wiki.gigaset.com/bin/view/GPPPO/Products/N870/FAQ%20N870%28E%29N770N670N610N530/FAQ%20-%20Base%20stations%20synchronisation/> ou [https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#DECT\\_Cluster:\\_LAN\\_or\\_DECT\\_synchronisation](https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#DECT_Cluster:_LAN_or_DECT_synchronisation)
- Assurez vous que votre cluster est stable sans rouge ("ETAT / Statistiques / Gestionnaire DECT local / Cluster : 1 / Afficher graph cluster")

## Besoin d'aide ?

### Diodes :

| Diodes               | Signification                            |
|----------------------|------------------------------------------|
| ●● alterné           | Mise à jour firmware                     |
| ●● fixe puis alterné | Redémarrage                              |
| ● seule              | Mode antenne (normal en secondaire)      |
| ●● fixe              | Mode antenne bien synchronisé au cluster |
| ● seule              | Initialisation                           |
| ●● ou ●●● fixe       | Prête                                    |

- Soyez patient** : pas de reset moins de 10 min après le précédent (réinstalle le firmware, le décompte repart de zéro).
- Changer le mode de l'antenne** : maintenez le bouton blanc **10s** (jusqu'à extinction), relâchez dès que ça change, ré-appuyez pour faire défiler les modes jusqu'au mode voulu (**1 verte** = antenne ; **bleu/bleu** = Tout-en-un + DHCP), maintenez à nouveau **~4-5s** jusqu'au rouge, puis relâchez. C'est un reset : attendez **jusqu'à 10 min** (voir « Soyez patient »). Aide vidéo : <https://pro-wiki.gigaset.com/bin/view/GPPPO/Products/N870/FAQ%20N870%28E%29N770N670N610N530/FAQ%20-%20Installation/>
- IPUI** : Identifiant unique du combiné (*Bouton Menu du combiné / Tapez: \*#06# / C'est la 1ère ligne*)  
[https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#IPUI\\_-\\_Get\\_Gigaset\\_Pro\\_Handset\\_Identifier\\_to\\_allow\\_auto\\_provisioning](https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#IPUI_-_Get_Gigaset_Pro_Handset_Identifier_to_allow_auto_provisioning)
- DECT Metering mode** : voir le niveau de couverture pour placer les antennes au bon endroit  
[https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#DECT\\_Metering\\_Mode\\_%E2%80%94%20Check\\_Reception\\_Level\\_and\\_Connected\\_Antenna](https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#DECT_Metering_Mode_%E2%80%94%20Check_Reception_Level_and_Connected_Antenna)
- DECT Visualisation tool** : Permet de voir si le cluster est configuré correctement  
[https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#DECT\\_Visualisation\\_tool](https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#DECT_Visualisation_tool)
- Nombre d'antennes nécessaire** : dépend du mode de sync choisi (DECT ou LAN), chacun avec avantages/contraintes propres (couverture, nombre d'antennes, exigences réseau) [https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#Number\\_of\\_DECT\\_antennas\\_needed](https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#Number_of_DECT_antennas_needed)
- LAN Sync requirements** : Contrainte techniques pour une synchro LAN [https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#LAN\\_Sync](https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP#LAN_Sync)
- Manuel officiel Gigaset N670IP PRO** : [https://pro-wiki.gigaset.com/bin/view/GPPPO/Documentation/Manuals/Manuals/Manuals%20-%20N670%20IP%20PRO/](https://pro-wiki.gigaset.com/bin/view/GPPPO/Documentation/Manuals/Manuals%20-%20N670%20IP%20PRO/)
- Support Celeste** : <https://www.celeste.fr> et <https://www.celeste.ch>
- Wiki Technique avancé en anglais** : <https://wiki.vtx.ch/wiki/VoIP:Gigaset:Nx70IP>



Scannez pour retrouver la dernière version de ce guide en ligne (PDF)