CELESTE



Guide de démarrage rapide - Yealink CP965

Ce téléphone de conférence IP se **configure automatiquement** : aucun réglage SIP n'est à faire localement sur l'appareil.

1. Vérifiez votre numéro dans le Kiosk

1.1. Avant de brancher le téléphone, vérifiez dans le **Kiosk** (*Mes services > Téléphonie > Gérer mes téléphonies IP*) que le téléphone (adresse MAC indiquée au dos de l'appareil) est bien associé à votre compte SIP.
1.2. Sans cette association, le téléphone ne peut pas se configurer automatiquement.

2. Installez le téléphone

2.1. Posez le CP965 au centre de la table de réunion (captation à 360°, jusqu'à **6 m**).
2.2. Branchez le câble Ethernet PoE (classe 4) sur le port **Ethernet** du téléphone ; sans PoE, utilisez l'adaptateur PoE Yealink YLPOE30 (non fourni, en option).
2.3. Patientez quelques minutes (jusqu'à **10 minutes**) : le téléphone récupère sa configuration et met à jour son firmware automatiquement. Ne le débranchez pas pendant ce temps.
2.4. Prêt : votre numéro ou nom s'affiche à l'écran tactile et vous obtenez la tonalité.

ℹ️ L'utilisation du Wi-Fi intégré n'est pas recommandée : le support technique n'est pas assuré pour un téléphone connecté en Wi-Fi. Privilégiez le câble Ethernet.

3. Utilisez votre téléphone

3.1. Écran tactile 5" (720 x 1280), haut-parleur et réseau de 12 microphones avec réduction de bruit, captation 360° jusqu'à 6 m.
3.2. Touches programmables (BLF, etc.) et sonneries : configurables depuis le **Kiosk** (*Gérer mes téléphonies IP > Gérer*).
3.3. Connexions : Bluetooth 4.2 intégré (appairage d'un téléphone mobile ou d'un PC), ports USB 2.0 type A et type C.
3.4. En option : microphones sans fil DECT **CPW65** (portée étendue d'environ 10 m).

Besoin d'aide ?

A.1 **Interface web du téléphone** : depuis le Kiosk (*Gérer mes téléphonies IP > Gérer > onglet « Interface web du téléphone »*) — les identifiants sont gérés par Celeste.

A.2 **Téléphone qui ne se configure pas** : vérifiez l'association du téléphone à votre compte dans le Kiosk (étape 1.1), puis redémarrez-le en le débranchant quelques secondes.

A.3 **Documents du fabricant** : https://www.yealink.com/website-service/attachment/product_resource/documents/20231122/20231122065927325d35100ab4e739d65d402959756ce.pdf

A.4 **Support Celeste** : https://www.celeste.fr et https://www.celeste.ch

Scannez pour retrouver la dernière version de ce guide en ligne (PDF)