Schnellstartanleitung - Yealink CP965



Dieses IP-Konferenztelefon **konfiguriert sich automatisch**: Es müssen keine SIP-Einstellungen lokal am Gerät vorgenommen werden.

1. Überprüfen Sie Ihre Nummer im Kiosk

1.1. Bevor Sie das Telefon anschliessen, prüfen Sie im **Kiosk** (*Meine Dienste > Telefonie > Meine IP-Telefonie verwalten*), dass das Telefon (MAC-Adresse auf der Rückseite des Geräts) mit Ihrem SIP-Konto verknüpft ist.
1.2. Ohne diese Verknüpfung kann sich das Telefon nicht automatisch konfigurieren.

2. Installieren Sie das Telefon

2.1. Stellen Sie das CP965 in die Mitte des Besprechungstisches (360°-Spracherfassung, bis zu **6 m**).
2.2. Schliessen Sie das Ethernet-PoE-Kabel (Klasse 4) an den **Ethernet**-Anschluss des Telefons an; ohne PoE verwenden Sie den Yealink-PoE-Adapter YLPOE30 (nicht im Lieferumfang, optional).
2.3. Warten Sie einige Minuten (bis zu **10 Minuten**): Das Telefon lädt seine Konfiguration und aktualisiert automatisch seine Firmware. Trennen Sie es in dieser Zeit nicht vom Strom.
2.4. Bereit: Ihre Nummer oder Ihr Name erscheint auf dem Display und Sie hören den Wählton.

ℹ️ Die Nutzung des integrierten WLAN wird nicht empfohlen: Für ein per WLAN verbundenes Telefon wird kein technischer Support geleistet. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel.

3. Nutzen Sie Ihr Telefon

3.1. Touchscreen 5" (720 x 1280), Lautsprecher und 12-Mikrofon-Array mit Rauschunterdrückung, 360°-Spracherfassung bis zu 6 m.
3.2. Programmierbare Tasten (BLF usw.) und Klingeltöne: im **Kiosk** konfigurierbar (*Meine IP-Telefonie verwalten > Verwalten*).
3.3. Anschlüsse: integriertes Bluetooth 4.2 (Kopplung eines Mobiltelefons oder PCs), USB-2.0-Anschlüsse Typ A und Typ C.
3.4. Optional: kabellose DECT-Mikrofone **CPW65** (erweiterte Reichweite von ca. 10 m).

Brauchen Sie Hilfe?

A.1 **Weboberfläche des Telefons**: im Kiosk (*Meine IP-Telefonie verwalten > Verwalten > Registerkarte «PHONE WEB INTERFACE»*) — die Zugangsdaten werden von Celeste verwaltet.

A.2 **Telefon konfiguriert sich nicht**: Prüfen Sie im Kiosk, ob das Telefon mit Ihrem Konto verknüpft ist (Schritt 1.1), und starten Sie es neu, indem Sie es einige Sekunden vom Strom trennen.

A.3 **Datenblatt des Herstellers**: https://www.yealink.com/website-service/attachment/product_resource/documents/20231122/20231122065927325d35100ab4e739d65d402959756ce.pdf

A.4 **Celeste-Support**: https://www.celeste.fr und https://www.celeste.ch