Schnellstartanleitung - Yealink T31P



Dieses IP-Telefon **konfiguriert sich automatisch**: Es müssen keine SIP-Einstellungen lokal am Gerät vorgenommen werden.

1. Überprüfen Sie Ihre Nummer im Kiosk

1.1. Bevor Sie das Telefon anschliessen, prüfen Sie im **Kiosk** (*Meine Dienste > Telefonie > Meine IP-Telefonie verwalten*), dass das Telefon (MAC-Adresse auf der Rückseite des Geräts) mit Ihrem SIP-Konto verknüpft ist.
1.2. Ohne diese Verknüpfung kann sich das Telefon nicht automatisch konfigurieren.

2. Installieren Sie das Telefon

2.1. Befestigen Sie den Ständer (2 einstellbare Winkel) und schliessen Sie den Hörer mit seinem Kabel an die Hörerbuchse an.
2.2. Schliessen Sie das Ethernet-PoE-Kabel (802.3af, Klasse 1) an den **Internet**-Anschluss des Telefons an — Netzteil 5 V/600 mA nicht im Lieferumfang (optional). Über den zweiten Ethernet-Anschluss (**PC**) kann ein Computer angeschlossen werden.
2.3. Warten Sie einige Minuten (bis zu **10 Minuten**): Das Telefon lädt seine Konfiguration und aktualisiert automatisch seine Firmware. Trennen Sie es in dieser Zeit nicht vom Strom.
2.4. Bereit: Ihre Nummer oder Ihr Name erscheint auf dem Display und Sie hören den Wählton.

ℹ️ Das T31P hat kein WLAN: Es muss per Ethernet-Kabel angeschlossen werden.

3. Nutzen Sie Ihr Telefon

3.1. Grafikdisplay 2,3" (132 x 64) mit Hintergrundbeleuchtung, **2 Leitungstasten** mit LEDs, bis zu 2 SIP-Konten.
3.2. Funktionstasten: Weiterleiten, Nachricht, Headset, Wahlwiederholung, Stummschaltung und Freisprechen, dazu Navigations- und Lautstärketasten.
3.3. Programmierbare Tasten (BLF usw.) und Klingeltöne: im **Kiosk** konfigurierbar (*Meine IP-Telefonie verwalten > Verwalten*).
3.4. Headset: eigener RJ9-Anschluss (kabelgebundenes Headset); kabellose Headsets über EHS-Adapter (optional).
3.5. Wandmontage möglich.

Brauchen Sie Hilfe?

A.1 **Weboberfläche des Telefons**: im Kiosk (*Meine IP-Telefonie verwalten > Verwalten > Registerkarte «PHONE WEB INTERFACE»*) — die Zugangsdaten werden von Celeste verwaltet.

A.2 **Telefon konfiguriert sich nicht**: Prüfen Sie im Kiosk, ob das Telefon mit Ihrem Konto verknüpft ist (Schritt 1.1), und starten Sie es neu, indem Sie es einige Sekunden vom Strom trennen.

A.3 **Datenblatt und Dokumente des Herstellers**: https://support.yealink.com/docs/sip-t31g-t31p-t31/yealink-sip-t31p-datasheet/fcfb6955af6c498f865e011b71c428f8

A.4 **Celeste-Support**: https://www.celeste.fr und https://www.celeste.ch