

Guide de démarrage rapide - Yealink T53W

Ce téléphone IP se **configure automatiquement** : aucun réglage SIP n'est à faire localement sur l'appareil.

1. Vérifiez votre numéro dans le Kiosk

1.1. Avant de brancher le téléphone, vérifiez dans le **Kiosk** (*Mes services > Téléphonie > Gérer mes téléphonies IP*) que le téléphone (adresse MAC indiquée au dos de l'appareil) est bien associé à votre compte SIP.
1.2. Sans cette association, le téléphone ne peut pas se configurer automatiquement.

2. Installez le téléphone

2.1. Fixez le socle (2 angles réglables) et branchez le combiné avec son cordon dans la prise combiné.
2.2. Branchez le câble Ethernet PoE (802.3af, classe 2) sur le port **Internet** du téléphone — adaptateur secteur 5 V/1,2 A non fourni (en option). Le second port Ethernet (**PC**) permet de relier un ordinateur.
2.3. Patientez quelques minutes (jusqu'à **10 minutes**) : le téléphone récupère sa configuration et met à jour son firmware automatiquement. Ne le débranchez pas pendant ce temps.
2.4. Prêt : votre numéro ou nom s'affiche à l'écran et vous obtenez la tonalité.

ℹ️ L'utilisation du Wi-Fi intégré n'est pas recommandée : le support technique n'est pas assuré pour un téléphone connecté en Wi-Fi. Privilégiez le câble Ethernet.

3. Utilisez votre téléphone

3.1. Écran graphique 3,7" (360 x 160) rétroéclairé, **8 touches de ligne** à LED, jusqu'à 12 comptes SIP.
3.2. Touches programmables (BLF, etc.) et sonneries : configurables depuis le **Kiosk** (*Gérer mes téléphonies IP > Gérer*).
3.3. Casque : prise RJ9, 1 port USB 2.0 (casque USB filaire ou sans fil), Bluetooth 4.2 intégré (1 casque + 1 mobile).
3.4. En option : jusqu'à 3 modules d'extension EXP50 (via USB), adaptateur casque sans fil EHS40, fixation murale.

Besoin d'aide ?

A.1 **Interface web du téléphone** : depuis le Kiosk (*Gérer mes téléphonies IP > Gérer > onglet « Interface web du téléphone »*) — les identifiants sont gérés par Celeste.

A.2 **Téléphone qui ne se configure pas** : vérifiez l'association du téléphone à votre compte dans le Kiosk (étape 1.1), puis redémarrez-le en le débranchant quelques secondes.

A.3 **Documents du fabricant** : https://support.yealink.com/docs/sip-t53w/yealink-sip-t53w-datasheet/e6a51152ef524e6b9503dcc81d377eb5

A.4 **Support Celeste** : https://www.celeste.fr et https://www.celeste.ch