



Ce téléphone IP se **configure automatiquement** : aucun réglage SIP n'est à faire localement sur l'appareil.

## 1. Vérifiez votre numéro dans le Kiosk

**1.1** Avant de brancher le téléphone, vérifiez dans le **Kiosk** (*Mes services > Téléphonie > Gérer mes téléphonies IP*) que le téléphone (adresse MAC indiquée au dos de l'appareil) est bien associé à votre compte SIP.

**1.2** Sans cette association, le téléphone ne peut pas se configurer automatiquement.

## 2. Installez le téléphone

**2.1** Fixez le socle (2 angles réglables) et branchez le combiné avec son cordon dans la prise combiné.

**2.2** Branchez le câble Ethernet PoE (802.3af, classe 2) sur le port **Internet** du téléphone — adaptateur secteur 5 V/2 A non fourni (en option). Le second port Ethernet (**PC**) permet de relier un ordinateur.

**2.3** Patientez quelques minutes (jusqu'à **10 minutes**) : le téléphone récupère sa configuration et met à jour son firmware automatiquement. Ne le débranchez pas pendant ce temps.

**2.4** Prêt : votre numéro ou nom s'affiche à l'écran et vous obtenez la tonalité.

**i** L'utilisation du Wi-Fi intégré n'est pas recommandée : le support technique n'est pas assuré pour un téléphone connecté en Wi-Fi. Privilégiez le câble Ethernet.

## 3. Utilisez votre téléphone

**3.1** Écran couleur 4,3" (480 x 272), **10 touches de ligne** à LED (jusqu'à 50 touches programmables sur 5 pages), jusqu'à 16 comptes SIP.

**3.2** Touches programmables (BLF, etc.) et sonneries : configurables depuis le **Kiosk** (*Gérer mes téléphonies IP > Gérer*).

**3.3** Casque : Bluetooth 5.0 intégré, prise RJ9, 1 port USB 2.0.

**3.4** En option : module d'extension EXP55 (jusqu'à 3), adaptateur casque sans fil EHS40, support mural.

## Besoin d'aide ?

**A.1 Interface web du téléphone** : depuis le Kiosk (*Gérer mes téléphonies IP > Gérer > onglet « Interface web du téléphone »*) — les identifiants sont gérés par Celeste.

**A.2 Téléphone qui ne se configure pas** : vérifiez l'association du téléphone à votre compte dans le Kiosk (étape 1.1), puis redémarrez-le en le débranchant quelques secondes.

**A.3 Fiche technique et documents du fabricant** :

<https://support.yealink.com/docs/sip-t74w/yealink-sip-t74w-datasheet/7cd8bba573d24cf69bd16f7c7adabc4f>

**A.4 Support Celeste** : <https://www.celeste.fr> et <https://www.celeste.ch>



Scannez pour retrouver la dernière version de ce guide en ligne (PDF)