



Dieses IP-Telefon **konfiguriert sich automatisch**: Es müssen keine SIP-Einstellungen lokal am Gerät vorgenommen werden.

1. Überprüfen Sie Ihre Nummer im Kiosk

- 1.1** Bevor Sie das Telefon anschliessen, prüfen Sie im **Kiosk** (*Meine Dienste > Telefonie > Meine IP-Telefonie verwalten*), dass das Telefon (MAC-Adresse auf der Rückseite des Geräts) mit Ihrem SIP-Konto verknüpft ist.
- 1.2** Ohne diese Verknüpfung kann sich das Telefon nicht automatisch konfigurieren.

2. Installieren Sie das Telefon

- 2.1** Befestigen Sie den Ständer (2 einstellbare Winkel) und schliessen Sie den Hörer mit seinem Kabel an die Hörerbuchse an.
- 2.2** Schliessen Sie das Ethernet-PoE-Kabel (802.3af, Klasse 2) an den **Internet**-Anschluss des Telefons an — Netzteil 5 V/2 A nicht im Lieferumfang (optional). Über den zweiten Ethernet-Anschluss (**PC**) kann ein Computer angeschlossen werden.
- 2.3** Warten Sie einige Minuten (bis zu **10 Minuten**): Das Telefon lädt seine Konfiguration und aktualisiert automatisch seine Firmware. Trennen Sie es in dieser Zeit nicht vom Strom.
- 2.4** Bereit: Ihre Nummer oder Ihr Name erscheint auf dem Display und Sie hören den Wählton.

i Die Nutzung des integrierten WLAN wird nicht empfohlen: Für ein per WLAN verbundenes Telefon wird kein technischer Support geleistet. Bevorzugen Sie das Ethernet-Kabel.

3. Nutzen Sie Ihr Telefon

- 3.1** Farbdisplay 4,3" (480 x 272), **10 Leitungstasten** mit LEDs (bis zu **50** programmierbare Tasten auf 5 Seiten), bis zu 16 SIP-Konten.
- 3.2** Programmierbare Tasten (BLF usw.) und Klingeltöne: im **Kiosk** konfigurierbar (*Meine IP-Telefonie verwalten > Verwalten*).
- 3.3** Headset: integriertes Bluetooth 5.0, RJ9-Anschluss, 1 USB-2.0-Anschluss.
- 3.4** Optional: Erweiterungsmodul EXP55 (bis zu 3), kabelloser Headset-Adapter EHS40, Wandhalterung.

Brauchen Sie Hilfe?

- A.1 Weboberfläche des Telefons:** im Kiosk (*Meine IP-Telefonie verwalten > Verwalten > Registerkarte «PHONE WEB INTERFACE»*) — die Zugangsdaten werden von Celeste verwaltet.
- A.2 Telefon konfiguriert sich nicht:** Prüfen Sie im Kiosk, ob das Telefon mit Ihrem Konto verknüpft ist (Schritt 1.1), und starten Sie es neu, indem Sie es einige Sekunden vom Strom trennen.
- A.3 Datenblatt und Dokumente des Herstellers:**
<https://support.yealink.com/docs/sip-t74w/yealink-sip-t74w-datasheet/7cd8bba573d24cf69bd16f7c7adddbc4f>
- A.4 Celeste-Support:** <https://www.celeste.fr> und <https://www.celeste.ch>



Scannen Sie, um die neueste Version dieser Anleitung online zu finden (PDF)